AKO FenceCONTROL
Schnellstart & App

1) Vorbereitung

Das sollten Sie alles bereithalten:
- AKO FenceCONTROL (im Abstand von max. 2m) zum Mobil-Telefon
- Li-Ion Backup Akku (im Lieferumfang)
- Smartphone (nicht im Lieferumfang)
- Erd- und Zaunanschlusskabel (im Lieferumfang)
- Anschlusskabel zur Stromversorgung des AKO FenceCONTROL **(nicht im Lieferumfang)**, d.h. entweder:
  - Art-Nr. 371018 für 230V Versorgung
  - Art-Nr. 371019 für 12V Versorgung
  - Art-Nr. 371020 für 9V Versorgung

  kaufen.

- Legen Sie jetzt den Li-Ion Akku hinten in das AKO FenceCONTROL ein.
  ACHTUNG: Korrekte Polung beachten!



2) App-Installation (kostenlos)

iPhone
- **FenceCONTROL** App vom „App Store" herunterladen und installieren.

Android Smartphones
- **FenceCONTROL** App vom „Play Store" herunterladen und installieren.

Systemanforderung für die App:
- Android 5.0 oder höher, iOS 11 oder höher. Installation auf Android/iPad Tablets möglich.

3) Registrierung/Anmeldung

3.1 Aktivieren Sie **Bluetooth** auf Ihrem Mobiltelefon nur für den Zeitraum der Registrierung/Anmeldung/Konfiguration.

Erläuterung LED!
- rotes Blinken: Inaktiv
- grünes Blinken: Aktiv
- kein Blinken: Keine Zaunspannung messbar!

3.2) Jetzt registrieren!

AKO FenceCONTROL App starten und auf der Seite „Willkommen" durch drücken des Buttons „Jetzt registrieren" zur Seite „Registrierung" wechseln.
ACHTUNG: E-Mail und Passwort hier noch nicht eintragen!

3.3) Registrierung!

Felder befüllen und mit Button „Registrieren" abschließen.
ACHTUNG: Passwort-Anforderungen beachten!



3.4) Registrierungslink bestätigen!

Bestätigen Sie den Link, den Sie auf Ihre angegebene E-Mail-Adresse geschickt bekommen haben um die Registrierung abzuschließen!
(Achtung: ggf. SPAM-Ordner prüfen)
Wechseln Sie jetzt zurück zur App und drücken Sie „Zur Anmeldung"



3.5) Die Anmeldung!

Melden Sie sich nun mit Ihrer Email und Ihrem Passwort an. Danach auf „Anmelden" drücken.
Info: Diese Anmeldung müssen Sie nur einmal ausfüllen. Die Anmeldung wird automatisch hinterlegt.



4) FenceControl hinzufügen!

Bluetooth aktivieren! Durch Drücken auf (+) starten Sie die automatische Sucherkennung der verfügbaren FenceCONTROL Einheiten!

Wählen Sie die Einheit aus!

5) FenceCONTROL aktivieren!

Li-Ion Akku wurde von Ihnen bereits eingelegt.
FenceCONTROL leuchtet zuerst permanent grün, dann blinkt es blau => O.K.
Auf „Weiter" drücken!



6) Die Verbindung!

Weiter mit „Verbinden".

7) Die Konfiguration!

Weiter mit „Jetzt konfigurieren".



7.1) Die Konfiguration!

- Ersetzen Sie die Gerätebezeichnung durch eine für Sie sinnvolle Bezeichnung für Ihre Weide!
- Hinterlegen Sie den vollständigen Typ Ihres Weidezaungerätes!

Scrollen Sie weiter bis VARIANTE siehe 7.2)!



7.2) Die Konfiguration!

SEHR WICHTIG!

Wählen Sie die passende VARIANTE für Ihr FenceCONTROL aus. Siehe Erläuterung der verschiedenen Fälle auf der Rückseite! Scrollen Sie ganz nach unten!



7.3) Die Konfiguration!

Aktivieren Sie die Alarm-Benachrichtigung per E-Mail falls gewünscht!

SEHR WICHTIG!

Speichern Sie jetzt diese Konfiguration ab!

Letzter Schritt!
Installation des FenceCONTROL am Zaun gem. der ausgewählten Variante (siehe Fallbeispiele)!



Informationen

A) App-Funktionen (App ist kostenlos)

- AKO FenceCONTROL funktioniert mit allen handelsüblichen Weidezaungeräten
- automatische, sofortige Alarmmeldungen für Zaun- und Batteriezustand per Push-Nachricht (zusätzlich per E-Mail möglich)
- Anzeige der Zaunspannung und Versorgungsspannungen
- EIN-/AUSschalten des überwachten 9 - oder 12 Volt-Weidezaungerätes (wenn das Weidezaungerät und die Kontrolleinheit über die selbe Stromquelle versorgt wird. Um optional auch 230 Volt Netzgeräte EIN-/AUSzuschalten ist zusätzlich der EIN/AUS-Schaltadapter 441123 erforderlich)
- bei Ausfall der Hauptstromquelle wird das FenceCONTROL für mind. 24 h über Back-up-Batterie versorgt
- unbegrenzte Nutzeranzahl
- grafische Darstellung der Zaunspannungs-, Haupt- und Backuphistorie
- max. 10 FenceCONTROL Einheiten verwaltbar
- Statusaktualisierung jederzeit möglich
- 3 Jahre kostenlose mobile Datenübertragung inklusive (keine SIM-Karte erforderlich)

B) Im Lieferumfang enthalten:

- 441122: FenceCONTROL
- 268218: Backup Li-Ion Akku
- 441603/011: Zaunanschlusskabel
- 269791: Erdanschlusskabel

C) erforderliches Zubehör je nach gewählter Stromversorgung des FenceCONTROLs:

- Art.Nr. 371018: 230 Volt Netzteil (+ggf. 230 Volt Schaltadapter Art.Nr. 441123 => Fall 1D), oder
- Art.Nr. 371019: 12 Volt Anschlusskabel (+ 12 Volt Akku => Fall 2A), oder
- Art.Nr. 371020: 9 Volt Anschlusskabel (+ 9 Volt, 55 Ah Trockenbatterie => Fall 3A)

D) Überwinterung

• **ACHTUNG!** Unbedingt den Li-Ion-Akku bei längerer Lagerung **ohne Hauptstromversorgung** (z.B. im Winter) aus dem FenceCONTROL **herausnehmen**! Vor Wiederinbetriebnahme Li-Ion Akku in FenceCONTROL einlegen und wieder an Haupt-/Main-Stromversorgung für mind. 48 h anschließen.

E) Beispiele App-Statusanzeige FenceCONTROL

• Durch Tippen in den Statuskreis gelangen Sie zur Detailansicht.

F) Beispiel EIN/AUS-Schalter & grafische Darstellung des Verlaufs



• AKO FenceCONTROL bzw. Weidezaungerät kann EIN/AUS geschaltet werden. Nach dem Drücken bitte einige Sekunden warten bis zum Wechsel AKTIV/INAKTIV.



FenceCONTROL ist nicht mit dem Weidezaungerät verbunden („Stand-alone“)
separate Stromversorgung erforderlich
Weidezaungerät kann nicht EIN/AUS-geschaltet werden

SEHR WICHTIG!!! Bitte unbedingt die passende VARIANTE Ihrer FenceCONTROL Einheit in der KONFIGURATION auswählen!

FenceCONTROL ist mit dem Weidezaungerät verbunden

Stromversorgung des Weidezaungerätes verwenden
Weidezaungerät kann über Mobiltelefon-App EIN/AUS-geschaltet werden

230 VAC Fall 1A | Fence Control mit 230 Volt Netzteil Art.Nr. 371018 in 230 V Steckdose stecken



FenceCONTROL Signalstärke erforderlich!

230 VAC Fall 1D | Fence Control mit 230 Volt Netzteil Art.Nr. 371018 in 230 V Adapter Art.Nr. 441123 in Steckdose | 230 V Weidezaungerät in Adapter stecken



230 V

12 VDC Fall 2A | Fence Control mit 12 Volt Anschlusskabel Art.Nr. 371019 an 12 V Akku klemmen



12 V

12 VDC Fall 2B | Fence Control an 12 V Nass-Akku im Weidezaungerät klemmen Entfernung Fence Control zum Gerät ca. 1m



9 VDC Fall 3A | Fence Control mit 9 Volt Anschlusskabel Art.Nr. 371020 an 9 V Trockenbatterie klemmen



ACHTUNG! Bitte schützen Sie die 9 Volt Batterie vor Regen!

9 V

zurück auf 7.2)

9 VDC Fall 3B | Fence Control an 9 V Trockenbatterie im Weidezaungerät klemmen Entfernung Fence Control zum Gerät ca. 1m



SEHR WICHTIG!!! Aktivieren Sie Ihr FenceCONTROL bevor Sie Ihr Weidezaungerät einschalten!

- Schritt 1: Bringen Sie das konfigurierte FenceCONTROL vgl. den Fallbeispielen 1D, 2B oder 3B am Zaun an!
- Schritt 2: Stellen Sie das FenceCONTROL in der App durch Drücken des EIN/AUS-Button auf Ihrem Mobiltelefon auf AKTIV!
- Schritt 3: Nehmen Sie nun Ihr Weidezaungerät durch einstecken (230 Volt), einschalten (9 Volt | 12 Volt) in Betrieb!

G) Weitere Nutzer berechtigen

- Schritt 1: App herunterladen und öffnen (siehe 2.)
- Schritt 2: Nutzerdaten des Erstanwenders verwenden (siehe 3.5) und auf „Anmelden“ drücken.

H) Weitere FenceCONTROL hinzufügen

- Schritt 1: Bluetooth aktivieren (siehe 3.)
- Schritt 2: Drücken Sie auf „+“
- Schritt 3: Weiteres FenceCONTROL aktivieren (siehe 5.-7.3)

I) www.my-manual.eu

- Online Bed-Anleitung

- Art.Nr. 441122 eingeben!

Produktinformationen/techn. Beratung

AKO-Agrartechnik GmbH & Co. KG
Karl-Maybach-Str. 4
88239 Wangen
Germany
Telefon +49 7520 9660-0
Telefax +49 7520 9660-88
E-Mail info@ako-agrar.de
www.ako-agrar.de

280016